

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN Stabigo

Mozaic & Pebbles

Gemengd verwerken uit alle verpakkingen.

Netten tegen elkaar laten aansluiten.

Stenen eerst bevochtigen, alvorens definitief in te wassen om eventueel kleurverschil te vermijden.

(Plaatsing is aanvaarding)

Oppervlakte ruim opmeten (+10%) om bijbestellingen te vermijden. (Kleurverschil / natuursteen)

Na de plaatsing oppervlakte behandelen met Stabigo Sealer ter bescherming tegen eventuele vetvlekken en-of zeepresten.

Wood Panels:

Alvorens met de plaatsing te starten, dienen de Wood Panels minstens een week te acclimatiseren in de ruimte waarin ze geplaatst worden. (+- 20°)

Wood Panels bevestigen op een vlakke, droge, effen, vetvrije en voldoende hechtende ondergrond.

Sterk poreuze ondergrond bewerken met een primer alvorens te verlijmen.

Tweecomponentenlijm gebruiken voor het plaatsen, en indien mogelijk vastschieten met koploze spijkers.

Hoeken in verstek zagen met een Cirkel-of tafelzaag, en de panelen in een onregelmatig verband plaatsen.

Modules tegen elkaar laten aansluiten, en eventueel een beetje bijzagen waar nodig.

Oppervlakte "ruim" opmeten (+10%) om eventuele bijbestellingen te vermijden.

Gemengd verwerken, alle dozen openen.

Wasbakjes

Binnenzijde van de wasbakjes altijd behandelen met Stabigo Sealer, alvorens in gebruik te nemen.

Wall Cladding (Marmer/kalksteen)

Wall Cladding kan zowel binnen als buiten geplaatst op een droge, effen, vetvrije en voldoende hechtende onderlaag.

Goed mengen uit alle verpakkingen.

Flexlijm gebruiken / licht of donker naargelang de kleur van de steen. (Vraag uw verdeler)*

In halfsteens verband plaatsen.

Hoeken in verstek zagen (45°)

Modules tegen elkaar laten aansluiten. Eventueel een beetje bijzagen waar nodig.

Poreuse ondergrond eerst voorstrijken met Primer en goed laten drogen.

Flexlijm aanbrengen in kleine oppervlakken, opdat deze niet droogt vooraleer u de strips bevestigt.

Lijmkam gebruiken van 0,8 tot 10,0mm (vertikale ribben in de lijm trekken indien buiten geplaatst voor evacuatie van eventueel vocht)*

Oppervlakte ruim opmeten (+10%) om bijbestellingen te vermijden. (Kleurverschil / natuursteen)

Na de plaatsing oppervlakte afborstelen om eventuele restanten te verwijderen, deze kunnen nog een tijdje afschilferen na de plaatsing, gezien de kapwijze. (Natuurlijke look)

OPGELET : ALTIJD IN VERBAND PLAATSEN !

